

Условия эксплуатации

- Температура перекачиваемой воды не более 35°C;
- Вода не должна содержать песок и другие видимые механические примеси;
- Запрещается перекачивание агрессивных жидкостей;
- Допустимое содержание твердых частиц песка не более 200 г/м³
- Допускается минерализация воды не более 1500 г/м³;
- Электронасос работает только при полном погружении в воду, при этом расстояние от дна скважины до насоса должно быть не менее 0,4 м, а уровень воды над насосом не менее 1,0 м;
- Дебит скважины должен превышать производительность насоса;
- Перед первым пуском насос следует выдержать под водой не менее 5-10 минут;
- Допускается не более 20 включений электронасоса в час.